

PIERWSZE POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z EKSPRESEM MELITTA® BARISTA T/TS SMART®

1. Przygotowanie:

- W trakcie opisanego poniżej procesu potrzebne będzie stabilne połączenie internetowe
- Pobierz aplikację Melitta® Connect z App Store lub Google Play
- Włącz na urządzeniu Bluetooth i aktywuj opcję „udostępniaj lokalizację” (wymagane tylko w systemie Android)



2. Na ekspresie Barista T/TS Smart®:

- Naciśnij przycisk menu/ok i przytrzymaj przez 2 sekundy – na wyświetlaczu pojawi się menu
- Użyj przycisków strzałek, aby wybrać Bluetooth i potwierdź za pomocą przycisku menu/ok
- Wybierz na urządzeniu opcję Połącz



3. Na urządzeniu mobilnym:

- Otwórz aplikację Melitta® Connect
- Wybierz „POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM”
- Wybierz „Połącz” na urządzeniu
- Urządzenie mobilne powinno być już połączony z ekspresem Barista T/TS Smart®



Symbole Bluetooth na urządzeniu Barista T/TS Smart® (Obowiązuje od: 0258-00 21 -008 Disp 0123):

Bluetooth włączony

Nie skonfigurowano szyfrowania

Parowanie aktywne (migła)

Połączenie wygasa

Połączono

Kawa to przyjemność

